


# dace

Por una vida mejor

## MANUAL DE USUARIO



### CALEFACTOR / VENTILADOR DE MESA

**MODELO(S): CAEMRM04N, CAEMRM04G, CAEMRM04A,  
CAEMRM04R**

POR SU SEGURIDAD, FAVOR DE LEER ESTE MANUAL CUIDADOSAMENTE ANTES DE PONER EN FUNCIONAMIENTO EL PRODUCTO.

MANTENGA EL MANUAL EN UN LUGAR SEGURO PARA FUTURAS CONSULTAS.  
PUEDE VISITAR NUESTRAS REDES SOCIALES PARA MÁS INFORMACIÓN DE SU PRODUCTO.

[www.daceap.com](http://www.daceap.com)

# ÍNDICE

1. COMPONENTES.....	3
2. ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD.....	4
3. PRECAUCIONES .....	6
4. USO DE CALEFACTOR .....	8
5. DIAGRAMA .....	9
6. CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS .....	10
7. DIRECTORIO DE CENTROS SERVICIOS AUTORIZADOS...	11

## COMPONENTES



1. Asa
2. Salida de aire
3. Dial de temperatura: Modo ventilación (1 nivel) y modo calefacción (2 niveles).
4. Luz de encendido.
5. Interruptor de volcadura
6. Dial de encendido (ON) y apagado (OFF)
7. Elemento Calefactor.

# ADVERTENCIA DE SEGURIDAD

## IMPORTANTE:

Utilice siempre el producto con una fuente de alimentación del mismo voltaje a la que se indica en la placa de identificación del producto (120 w) para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica y atienda las siguientes instrucciones:

- Lea **TODAS** las instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.
- **Precaución:** Riesgo de descarga eléctrica. **NO abra** ni intente reparar el calefactor por usted mismo.
- Este calefactor puede calentarse mientras está en uso. Evite quemaduras, **NO toque la superficie directamente. Si es necesario mover la unidad, apáguela y sostenga el calentador del asa sujetadora.**
- **Retire el calefactor de cualquier objeto por lo menos 70 cm de la parte posterior y lateral, y 1.5 mts del frente.**
- **NO coloque ningún objeto sobre el calefactor**, ni permita que objetos obstruyan las aberturas de entrada o salida (siga la indicación del icono en la parte superior).
- **No opere el producto si el cable o enchufe está dañado**, o después de presentar alguna falla, caída o parezca dañado de alguna manera. Devuelva el producto completo al lugar de compra para su inspección, reparación o reemplazo.
- **NO coloque el calefactor donde tenga riesgo de caer en algún contenedor con agua o cualquier otro tipo de líquido. NO UTILICE SI CAYÓ AL AGUA.**
- **NO introduzca objetos en las ranuras de ventilación o escape**, ya que esto podría causar una descarga eléctrica o incendio, o dañar el calefactor.
- Coloque el cable lejos del área de tránsito y donde no tropiecen con él, jamás colocarlo bajo alfombras, tapetes ni otros revestimientos.
- Un calefactor contiene partes calientes y chispeantes en su interior. NO utilice en áreas donde se almacene gasolina, pintura, explosivos o líquidos inflamables.
- Mantenga el calefactor lejos de las superficies calientes y/o con llamas abiertas.

- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Este electrodoméstico **NO** está diseñado para ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que esté supervisado o instruido sobre el uso del electrodoméstico por una persona responsable de su seguridad y que esté totalmente capacitada para utilizarlo.
- Siempre conecte directamente a una toma de corriente / toma de pared. Nunca lo utilice con un cable de extensión, ni una conexión eléctrica móvil o multi enchufes.

### **FUNCIÓN DE SEGURIDAD CONTRA CAÍDAS**

- Este ventilador- calefactor está equipado con una función de apagado de seguridad. Si el calefactor se vuelca, un interruptor interno lo apagará de forma automática. Cuando el calefactor se vuelva a colocar en posición vertical, volverá a funcionar normalmente.

### **FUNCIÓN DE SEGURIDAD CONTRA SOBRECALENTAMIENTO**

- **NOTA:** Su calentador está equipado con un dispositivo de seguridad que apaga el calentador si la unidad se sobre calienta. Si esto ocurre, haga lo siguiente:
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente durante al menos 5 minutos.
- Asegúrese de que el calefactor no esté cubierto ni que nada obstruya las rejillas de ventilación.

# PRECAUCIONES

- Antes de desconectar el calefactor, **gire los controles a la posición de APAGADO**, luego retire el enchufe de la toma de corriente. **NO** tire nunca desde el cable para desconectarlo, hágalo directamente del enchufe.
- Saque el producto de su embalaje y compruebe que esté en buen estado antes de utilizarlo.
- No retuerza ni enrolle el cable de alimentación alrededor del calefactor, ya que esto puede hacer que el aislamiento se debilite y se rompa.
- El calefactor no debe estar situado inmediatamente debajo de una toma de corriente.
- Este producto no debe utilizarse cerca de superficies donde exista presencia de agua o espacios como bañeras, lavabos, piscinas de baño, cisternas, etc., donde exista la posibilidad de inmersión o salpicaduras.
- Este calefactor está diseñado exclusivamente para uso doméstico.
- No utilice este calefactor en lugares como garajes donde se almacene gasolina, pinturas u otras sustancias inflamables.
- No opere el calefactor con las manos mojadas.
- Siempre utilice la unidad sobre una superficie sólida, horizontal o plana
- Siempre que el equipo este apagado, desconéctelo de la toma de corriente.
- Mantenga alejado de muebles, ropa de cama, o cualquier otro material combustible.
- Apague el equipo y desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice.
- Una causa común de sobrecalentamiento se debe a que el polvo y pelusa entran al calefactor, asegúrese de limpiar regularmente su calefactor, siempre desconectándolo y dejando que se enfríe.
- Asegúrese de que no hay otros aparatos de alta corriente conectados en el mismo circuito que su calefactor, ya que podría producirse una sobrecarga.
- El uso de aditamentos o accesorios no recomendados o vendidos por el distribuidor del producto puede causar peligros o lesiones personales o materiales.

- Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante, puede causar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas y puede anular la garantía.
- **NO utilice** el dispositivo en habitaciones que tengan una superficie menor a 13 m<sup>2</sup>.
- Este producto no debe usarse en lugares donde haya presencia de agua, tales como bañeras, lavabos, duchas o piscinas en donde la probabilidad de inmersión o salpicaduras sea mayor.
- No use el calefactor para otro uso que no sea el indicado.
- No lo desatienda mientras esté encendido.
- No utilice este aparato al aire libre.
- El uso de aditamentos o accesorios no recomendados o que no son vendidos por el distribuidor del producto, pueden causar lesiones o daños materiales.
- **NO** coloque el calefactor sobre alfombras, tapetes ni otros revestimientos similares.

## **ALMACENAMIENTO**

Guarde el calefactor en un lugar seco y fresco. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el empaque original para mayor protección.

## **SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Si el calefactor no funciona, intente lo siguiente:

- Revise si el cable de energía está conectado a la toma de corriente. Si no lo está, conéctelo.
- Revise si funciona la electricidad de la toma de corriente.
- Asegúrese de que el calefactor se encuentre sobre una superficie plana y nivelada.
- Consulte la sección de funciones de seguridad para obtener información adicional.

# USO DEL CALEFACTOR


- Saque el calefactor de la caja, quite cualquier protección y desenrolle el cable en toda su longitud. Coloque el producto sobre una superficie plana y nivelada, y al menos a 70 cm de distancia de cualquier obstáculo.
- Con el dial de Encendido /Apagado en la posición de apagado (OFF), conecte la unidad directamente a la toma de corriente de 120V.
- Verifique que el dial de temperatura se encuentre en la posición señalada con este icono. 
- Gire el dial de Encendido /Apagado a la posición de encendido (ON).
- Gire el dial de temperatura a la posición señalada por este icono  para activar el ventilador.
- Para activar el primer nivel de calefacción, gire el dial de temperatura a la posición señalada por este icono  y se activará.
- Para activar el segundo nivel de calefacción, gire el dial de temperatura a la posición señalada por este icono  y se activará.
- Regrese el dial de temperatura a la posición señalada por este icono  para desactivar las funciones de ventilador y calefactor.
- Regrese también el dial de Encendido / Apagado a la posición de apagado (OFF) para desactivar totalmente el aparato.

**Nota:** Es normal que el calefactor se encienda y se apague en ciclos, ya que así mantiene la temperatura predeterminada.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Siempre desconecte el aparato de la de corriente antes de limpiarlo.
- Limpie el exterior del calefactor con un paño húmedo que no suelte pelusa.
- No use detergentes / solventes o agentes químicos para limpiar el calefactor.
- Asegúrese de que el calefactor se haya enfriado completamente antes de guardarlo. Se recomienda guardar el calefactor en su caja original.

# DIAGRAMA



# CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

## **NORESTE**

CHIHUAHUA  
NUEVO LEÓN  
TAMAULIPAS

## **CENTRO**

HIDALGO  
PUEBLA  
QUERÉTARO  
CIUDAD DE MÉXICO  
ESTADO DE MÉXICO

## **OCCIDENTE**

AGUASCALIENTES  
GUANAJUATO  
SAN LUIS POTOSÍ  
COLIMA  
JALISCO

## **SURESTE**

CAMPECHE  
QUINTANA ROO  
TABASCO  
VERACRUZ  
YUCATÁN  
CHIAPAS  
GUERRERO  
OAXACA



# DIRECTORIO DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

AGUASCALIENTES  
AGUASCALIENTES  
CORPORACIÓN ELECTRÓNICA DE AGUASCALIENTES  
Calle: Pico de Valdemadera No. 205, Col. Villa Montaña, C.P. 20169  
Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
Teléfono: 4493960394

CAMPECHE  
CAMPECHE  
SERVICIO DE REFRIGERACIÓN Y AIRES VILLALOBOS  
Privada de Querétaro No. 31, Col. Santa Ana, C.P. 24050  
Lunes a Viernes 08:00 - 16:00  
Sábado 08:00 - 14:00  
Teléfono: 9811026944

CHIAPAS  
TUXTLA GUTIÉRREZ  
SERVICIO CESER  
Calle: Laurel No. 399, Col. Albania Baja, C.P. 29010  
Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
Sábado 10:00 - 13:00  
Teléfonos: 9616182605, 9612123035

CHIAPAS  
TONALÁ  
REFRIGERACIÓN ORTIZ  
Calle: Doctor Belisario Domínguez No. 30, Col. Nicatan, C.P. 30500  
Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
Sábado 10:00 - 13:00  
Teléfono: 9661135292

CHIAPAS  
TAPACHULA  
INGENIERÍA EN SISTEMAS ELECTROMECÁNICOS  
Calle: 3, Oriente No. 46, Col. Centro, C.P. 30700  
Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
Teléfonos: 9626284110, 9626253178

CHIHUAHUA  
CHIHUAHUA  
GÉNESIS ELECTRÓNICA  
Calle: Escudero 2502-A, Col. Santo Niño, C.P. 31200  
Lunes a Viernes 09:30 - 18:30  
Sábado 10:00 - 15:00  
Teléfonos: 6144131493, 6142395018

CIUDAD DE MÉXICO  
IZTACALCO  
REPARACIONES ELECTRICAS Y DIGITALES S.A. de C.V.  
Av. Río Churubusco #755 Ed. M Local 5, Col. Dr. Infonavit, C.P. 08900  
Lunes a Viernes 09:00 - 18:00  
Sábado 09:00 - 14:00  
Teléfonos: 5557639196, 5555585786

CIUDAD DE MÉXICO  
SAN PEDRO DE LOS PINOS  
DACE  
Calle: Toltecas 139, Col. San Pedro de los Pinos, C.P. 01180  
Lunes a Viernes 09:00 - 18:00  
Teléfonos: 5555168111, 5556015449, 5555168100

COLIMA  
COQUIMATLÁN  
TALLER DE REFRIGERACIÓN Y ELECTRODOMESTICOS SAN JOSÉ  
Calle: Benito Juárez No. 440-A, Col. Centro, C.P. 28400  
Lunes a Viernes 09:00 - 17:00  
Sábado 9:00 - 14:00  
Teléfonos: 3123231858

ESTADO DE MÉXICO  
CHALCO  
ELECTRÓNICA ALCANTARA  
Reforma No. 36, Col. Centro, C.P. 56600  
Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
Sábado 10:00 - 13:00  
Teléfonos: 5559751847, 5559774366

ESTADO DE MÉXICO  
TLALNEPANTLA  
AUROSERVICIOS  
Cerrada Cumbres de Maltrata No. 2, Col. Loma Bonita, CP. 54120  
Lunes a Viernes 09:00 - 18:00  
Sábado 09:00 - 14:00  
Teléfonos: 5558722837, 5558706732

ESTADO DE MÉXICO  
NEZAHUALCOYOTL  
SERVICIO INTEGRAL  
Av. Riva Palacio No. 150, Col. Estado de México, C.P. 55710  
Lunes a Viernes 09:00 - 17:00  
Sábado 10:00 - 13:00  
Teléfonos: 5515582335, 5557352649

JALISCO  
GUADALAJARA  
VENTAS Y SERVICIO NCR  
Calle: Cerezo No. 1365, Col. Del Fresno, C.P. 44900  
Lunes a Viernes 09:00 - 19:00  
Sábado 09:00 - 14:00  
Teléfonos: 3331724470, 3313324220

GUANAJUATO  
LEÓN  
DIGITAL ELECTRONIC BAJO CUSTOMER SERVICE  
Calle: Bahía de Maracaibo No. 111, Col. Paseos de la Castellana, C.P. 37549  
Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
Sábado 10:00 - 13:00  
Teléfonos: 4777714783, 4773480496

GUERRERO  
IXTAPA ZIHUATANEJO  
TECNIMEX  
Valle del Silencio S/N Local 5, Col. La Puerta del Sol, C.P. 40880  
Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
Sábado 10:00 - 13:00  
Teléfonos: 7555535260, 7551298285

GUERRERO  
ACAPULCO  
ELECTRÓNICA GARCIA  
Calle: Noria 5 INT-A, Col. Centro, C.P. 39300  
Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
Teléfono: 7444830389

## DIRECTORIO DE CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADOS

**HIDALGO**  
**PACHUCA DE SOTO**  
**SERVICIO ZARATE**  
 Calle: Ignacio Allende No.103-C, Col. Santa Julia, C.P. 42080  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfonos: 7711533699, 7711975300

**NUEVO LEÓN**  
**ESCOBEDO**  
**SERVICIO TÉCNICO RAMOS**  
 Calle: Benito Juárez No. 154, Col. Residencial Escobedo, C.P. 66057  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfono: 8183840071

**OAXACA**  
**OAXACA SAN BARTOLO COYOTEPEC**  
**JCP SERVICIO TECNICO OAXACA**  
 Calle: Lachatao Mz. 50 Lt. 28, Col. Fracc. Reyes Mantecono, C.P. 71256  
 Lunes a Viernes 10:00 - 17:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfono: 9515028223

**PUEBLA**  
**PUEBLA**  
**INGENIERÍA MEXICANA EN SERVICIO**  
 Calle: 23 Norte No. 3413-A, Col. Las Cuartillas, C.P. 72050  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfono: 222323249

**QUERÉTARO**  
**QUERÉTARO**  
**LA HORMIGA**  
 Av. Tecnológico No. 96, Col. La Florida, C.P. 76150  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfono: 4422159599

**QUERÉTARO**  
**SAN JUAN DEL RÍO**  
**CASCIA**  
 Calle: Valentín Gómez Farias No.11, Col. Centro, C.P. 76800  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfonos: 4272723662, 4272748948

**QUINTANA ROO**  
**BENITO JUAREZ (CANCÚN)**  
**SERVICIOS PROFESIONALES LOZADA**  
 Calle: 68, Mz. 46 Lt. 22, Col. Reg. 229, C.P. 77516  
 Lunes a Viernes 09:00 - 17:00  
 Sábado 09:00 - 13:00  
 Teléfonos: 9988897709, 9981369948

**SAN LUIS POTOSÍ**  
**SAN LUIS POTOSÍ**  
**CORPORACIÓN ELECTRÓNICA DE AGUASCALIENTES**  
 Carretera Central KM/426, Col. Central, C.P. 78399  
 Miércoles 11:00 - 18:00  
 Teléfono: 4493960394

**TABASCO**  
**CARDENAS**  
**SERVIAIR**  
 Calle: José María Pino Suárez No. 217, Col. Nuevo Progreso, C.P. 86529  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfonos: 9373226095, 9371047832

**TABASCO**  
**COMALCALCO**  
**IEMA**  
 Calle: San Francisco No. 205, Col. San Isidro, C.P. 86357  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfonos: 9333340401, 9331232876

**TABASCO**  
**VILLAHERMOSA**  
**CENTRO DE SERVICIO ZENTENO**  
 Calle: 2 de Abril No. 305, Col. Centro, C.P. 86000  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfono: 9933572634

**TABASCO**  
**VILLAHERMOSA**  
**ELECTROFRIO**  
 Calle: Eduardo Alday Hernández No. 114, Col. Atata, C.P. 86100  
 Lunes a Viernes 09:00 - 18:00  
 Sábado 09:00 - 14:00  
 Teléfonos: 9933193425, 9931201194

**TAMAULIPAS**  
**TAMPICO**  
**COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS ALLENDE**  
 Calle: Fray Andrés de Olmos No. 602, Col. Zona Centro, C.P. 89000  
 Lunes a Viernes 09:00 - 18:00  
 Sábado 09:00 - 16:00  
 Teléfonos: 8332190662, 8331329059

**VERACRUZ**  
**TUXPAN**  
**SERVICIO ALVARADO**  
 Calle: Heriberto Jara No. 6, Col. El Esfuerzo, C.P. 92810  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfonos: 7831266991, 7831151592

**YUCATÁN**  
**MÉRIDA**  
**SERVICIO MÉRIDA**  
 Calle: 103 No. 352, Col. Santa Rosa, C.P. 97279  
 Lunes a Viernes 10:00 - 18:00  
 Sábado 10:00 - 13:00  
 Teléfonos: 9999297552, 9996438837



Le agradecemos por su compra.  
Conozca más sobre la marca DACE y obtenga  
más información sobre su producto, visitando  
nuestra página en Internet:  
**[www.daceap.com](http://www.daceap.com)**

VENTILADOR - CALEFACTOR  
MARCA: DACE  
MODELO(S): CAEMRM04N, CAEMRM04G,  
CAEMRM04A, CAEMRM04R  
ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS  
VOLTAJE: 120 V~  
FRECUENCIA: 60 Hz  
POTENCIA: 1500 W



DISTRIBUIDO POR:  
DACE APPLIANCES NORTH AMERICA S.A.P.I. DE CV  
TOLTECAS No. 139, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS  
C.P. 01180, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO  
R.F.C.: DAN1209039B5

HECHO Y/O MANUFACTURADO POR:  
MEXIPC S.A. DE C.V.  
TOLTECAS No. 139, COL. SAN PEDRO DE LOS PINOS  
C.P. 01180, ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO  
R.F.C.: MEX220909BK5  
LÍNEA DE SERVICIO SIN COSTO: 55 55168111  
[servicio@daceap.com](mailto:servicio@daceap.com)

HECHO EN MÉXICO  
CONTENIDO: 1 PIEZA  
1 AÑO DE GARANTÍA